

九江五金行

大門電子密碼鎖 CF-YDM-3109 簡易操作說明

1. 開啟門鎖--卡片或密碼或鎖匙選擇一種方式即可開啟

開啟原廠設定密碼	手掌觸碰面板 → 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 → 手掌觸碰面板 (或按 *)
密碼開啟	手掌觸碰面板 → 輸入已設定的密碼 → 手掌觸碰面板 (或按 *)
卡片開啟	卡片觸碰面板即開啟

2. 內部設定--電池槽下方I鍵為設定鍵

密碼設定	I鍵→ 新密碼(6~12位) → I鍵 (設定新密碼後自動刪除舊密碼)
卡片設定	I鍵→ 觸碰面板感應卡片 (多張設定時連續感應) → I鍵

- ◎ 可設定門內側把手按鈕凸起維安全把手(空轉)。
- ◎ 門內側最下方轉鈕可以將門鎖強制鎖定，即門外只能用鎖匙開門。
- ◎ 入侵警報聲響時，按住 I 鍵 5 秒即可解除。



九江五金行 台北市萬華區西寧南路 233 號 1 樓

電話：(02)2331-5987 傳真：(02)2389-9959

E-mail：a23315987@yahoo.com.tw

中文網址：www.九江五金.tw