

【CISA 可變鑰匙系列門鎖更換方式】

1. 請將門打開，用舊鑰匙將門鎖四段完全轉出
2. 拔出舊鑰匙
3. 取出 L 型變換桿插入四圓柱底下的半圓型孔
4. 用力往內擠壓，並向逆時針方向轉動約 45 度
5. 聽到【喀】一聲響，即表示成功
6. 將變換桿自然鬆開抽出
7. 插入新鑰匙，將門鎖轉動回去就變換成功
8. 不必用力將變換桿轉回，自然放鬆抽出即可

【CISA 更換鑰匙步驟圖解】



1. 請打開門，用舊鑰匙將四段轉出



2. 拔出舊鑰匙，變換桿對準孔位



3. 變換桿插入半圓孔逆時針轉半圈



4. 如圖所示轉動約 45 度有喀一聲




5. 自然放鬆變換桿回到正位



6. 用鑰匙將門鎖全部轉回就成功

【注意事項】



不可用力轉回變換桿會故障



鑰匙包內有新鑰匙變換桿卡片等

【永久可變鑰匙】

CISA 的一種專利技術，透過變換鎖體的動作，讓舊鑰匙失效，變成新鑰匙使用，而且不限次數，也不侷限只有特定的幾支鑰匙可以互換。CISA 的可變鑰匙系列，不僅永久可變，不限次數，還可以無限次變換新鑰匙。CISA 提供了一千萬號的新鑰匙，讓有需要的客戶可以購買全新鑰匙包來變換。此系列還有施工鑰匙設計，可以在工地一次全開，輕鬆方便好管理，又可以隨心所欲變換。

【安全性】

CISA 可變鑰匙的門鎖，都必須在門打開的情況之下才可以變換，並且需要舊鑰匙先將門鎖四段都轉出來，再變換新鑰匙，所以基本上都是屋主才能完成，所以請勿擔心。

【變換失敗如何重來】

如果變換桿沒有插到底，基本上是不會變換成功的。由於變換孔是有彈性的設計，所以一定要用力往內壓到底再轉。當變換成功時，門鎖都會發出【喀】一聲響，以此來判斷是否成功。如果變換失敗，請將新舊兩支鑰匙分別插入鎖孔再試試看哪一支可以轉動。基本觀念就是先確定可以轉動門鎖的鑰匙是新的還是舊的？再接下去重來一次動作。

九江五金行

台北市萬華區西寧南路 233 號 1F

TEL : (02) 2331-5987 (02) 2361-7111

Fax : (02) 2389-9959

E-mail : a23315987@yahoo.com.tw

Website : www.九江五金.tw

